

TẮT / HỦY  
CHỌN

BẮT ĐẦU NẤU

GẠO KHÔNG VO/  
Gạo lứt

圧力IH  
PRESSURE TYPE INDUCTION HEATING

とけし

無洗米

1 2- 2a 2b 2c  
エコ炊飯 白米 しゃっきり・ふつう・もちもち

時刻合わせ

炊飯  
再加熱

MENU

メニュー

3 熟成炊き  
4 白米急速 5 炊きこみ 6 すしめし/おこわ 7 おかゆ 8 玄米  
9 穀米 10 気セーブ 11 発酵 12 焼き

予約

TĂNG/GIẢM

保温  
(3秒押し)  
保温  
選択

うるつや保温 保温切

Ủ NÓNG/  
BẤM 3 GIÂY  
ĐỂ TẮT GIỮ  
NHIỆT

NP-NY18

ĐÈN BÁO Ủ

ĐÈN BÁO TẮT Ủ

HẸN GIỜ NẤU



Số thứ tự	Chức năng nấu nồi cơm Zojirushi NP-NY18XJ
1	Nấu tiết kiệm điện (chế độ Eco)
2	Nấu gạo trắng
2a	Nấu gạo trắng hỗn hợp (gạo trắng với hạt đỗ/ngô...)
2b	Nấu gạo trắng thường
2c	Nấu cơm nếp (Gạo trắng)
3	Nấu bình thường
4	Nấu gạo trắng nhanh
5	Nấu cơm có cháy
6	Nấu cơm làm shushi
7	Nấu cháo
8	Nấu gạo lứt/ Gạo xay
9	Nấu các loại hạt (Ngõ/Đỗ)
10	Nấu ít hơi (không nên chọn vì cơm không ngon)
11	Ủ gạo lên men (làm bánh)
12	Nướng bánh